

AARON

German Bike Brand

Happy?



Es hat alles geklappt? Dann würden wir uns freuen, wenn Du uns auf Amazon eine Produktbewertung hinterlässt.



Dadurch erleichterst Du anderen Kunden eine Kaufentscheidung zu treffen.

Unhappy?



Du hast Probleme bei der Montage oder sonstige Fragen zum Produkt? Kontaktiere jederzeit unseren freundlichen Kundenservice: support@aaron-parts.com

Wir finden eine zufriedenstellende Lösung für Dich!

Scan me!




MM Commerce GmbH
 Provinenstr. 52 / Gebäude C1
 86153 Augsburg
 Germany
www.aaron-parts.com
support@aaron-parts.com

1 Frontscheinwerfer Befestigung


Die Halterung am Lenker befestigen, so dass sich diese nicht unbeabsichtigt verstellen kann.

1. Halterung am Lenker befestigen, sodass der Clip nach vorne zeigt.
2. Den Frontscheinwerfer einschieben bis es „Klick“ macht.
3. Den Frontscheinwerfer so einstellen, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers. Fahrradlampe so einstellen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.
4. Anbauhöhe der Frontlampe: min. 400 mm und max. 1200 mm über der Fahrbahn.




2 Frontscheinwerfer Bedienung

1. Einschalten der Frontlampe durch Betätigen des Schalters An/Aus.
2. Bei weiterem Klicken wechselt die Lichtintensität der Frontlampe.
3. Durch fünffaches Klicken schaltet sich die Lampe aus.



3 Schlussleuchte Befestigung


1. Gummiband an der Klemmung des Lichts befestigen.
2. Schlussleuchte an der Sattelstütze so befestigen, dass die Einkerbung nach oben zeigt.
3. Die Abschlusscheibe der Leuchte muss senkrecht zur Fahrbahn orientiert sein, damit die Bezugsachse parallel zur Fahrbahn und zur Fahrzeuglängsachse verläuft.
4. Anbauhöhe der Schlussleuchte: min. 250 mm und max. 1200 mm über der Fahrbahn.



4 Schlussleuchte Bedienung


1. Einschalten der Schlussleuchte durch Betätigen des Schalters An/Aus.
2. Durch erneutes Betätigen schaltet sich die Lampe aus.

5 Akkustand-Anzeige



6 Ladevorgang

1. Leuchtet die hintere LED beim Frontscheinwerfer rot und die innere LED der Schlussleuchte blau, so beträgt der Batteriestand nur noch 25 % und der Akku muss aufgeladen werden.
2. Auf der Rückseite der Lampe muss die Gummibdeckung geöffnet und das USB-Kabel angeschlossen werden.
3. Die Batterieanzeige leuchtet grün, sobald der Ladevorgang beendet ist.



7 Achtung

Nach StVZO 67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein. Flecken auf den Leuchten sollten immer abgewischt werden.

8 Produktspezifikationen Frontlicht

Batterie: Li-ion Batterie
 Batterie Kapazität: 2000 mAh
 Laufzeit: 3 Std. (Super-Hell)/4,5 Std. (Normal)/9 Std. (Niedrig)
 Größe: 42,2 x 79,2 x 102,7 mm
 Gewicht: 122g
 Material: ABS, PMMA
 Stromspannung: 4.2V
 Wasserschutz: IPX5

9 Produktspezifikationen Rücklicht

Batterie: LIR2025
 Batterie Kapazität: 200 mAh
 Laufzeit: 4 Std.
 Größe: 42,8 x 40,3 x 46,9 mm
 Gewicht: 40g
 Material: ABS, PMMA
 Stromspannung: 3.7V
 Wasserschutz: IPX5

Manual for Lux Pro light set

1. Attention:

According to Paragraph 67 of the German Highway Code, the lighting equipment must be installed correctly and in a secure manner and must be ready for operation at all times. Lighting equipment must not be covered. Dirt on the lights should always be wiped off.

2. Headlamp: attachment

Attach the bracket to the handlebar so that it can not be adjusted unintentionally.

1. Attach bracket to handlebar so that the clip faces forward.
2. Insert the headlight until a "click" is heard.
3. Adjust the bicycle lamp so that the centre of the light cone at a distance of 5 m is only half as high as the upper edge of the headlamp. Adjust the bicycle lamp so that other road users are not dazzled.
4. Installation height of the front lamp: minimum 400 mm and maximum 1200 mm above the roadway.

3. Headlamp: operation

1. Turn on the front lamp by pressing the on/off switch.
2. The light intensity of the headlamp changes if you click further.
3. Click five times to turn off the headlamp.

4. Taillight: attachment

1. Attach the rubber band to the clamp of the light.
2. Attach the taillight to the seat post with the notch facing up.
3. The lens of the light must be oriented perpendicular to the road so that the reference axis runs parallel to the roadway and to the vehicle's longitudinal axis.
4. Installation height of taillight: minimum 250 mm and maximum 1200 mm above the roadway.

5. Taillight: operation

1. Turn on the taillight by pressing the on/off switch.
2. By pressing down again, the lamp switches off.

6. Charging process light set

1. If the rear LED of the front headlamp turns red and the inner LED of the taillight lights blue, the battery charge is only 25% and the battery must be recharged.
2. On the back of the lamp, the rubber cover must be opened and the USB cable be connected.
3. The battery indicator lights green when the charging process is complete.

Instrucciones de funcionamiento del set de luces

1. Atención:

Según StVZO 67, el sistema de iluminación debe estar instalado de acuerdo con las normas, firme y permanentemente listo para funcionar. El sistema de iluminación no debe estar cubierto. Las manchas en las luces siempre deben limpiarse.

2. Faro delantero: Montaje

Fije el soporte al manillar de forma que no se pueda mover involuntariamente.

1. Fije el soporte al manillar de forma que el clip quede orientado hacia delante.
2. Inserte el faro hasta que haga clic.
3. Ajuste la luz de bicicleta de forma que el centro del cono de luz sea solo la mitad de alto que el borde superior del faro a una distancia de 5 m. Coloque la luz de la bicicleta de forma que no deslumbré a los demás usuarios de la carretera.
4. Altura de montaje de la luz delantera: mín. 400 mm y máx. 1200 mm por encima de la calzada.

3. Faro delantero: Funcionamiento

1. Encienda la luz delantera pulsando el interruptor de encendido/apagado.
2. Haga clic de nuevo para cambiar la intensidad de la luz del faro.
3. Pulsa cinco veces para apagar la luz frontal.

4. Luz trasera: Montaje

1. Fije la banda de goma a la abrazadera de la luz.
2. Coloque la luz trasera en la tija del sillín de forma que la muesca apunte hacia arriba.
3. La lente de la luz debe estar orientada perpendicularmente a la superficie de la carretera, de forma que el eje de referencia sea paralelo a la superficie de la carretera y al eje longitudinal del vehículo.
4. Altura de montaje de la luz trasera: mín. 250 mm y máx. 1200 mm por encima de la calzada.

5. Luz trasera: Funcionamiento

1. Encienda la luz trasera pulsando el interruptor de encendido/apagado.
2. La luz se apaga pulsando de nuevo el botón.

6. Proceso de carga del set de luces

1. Si el LED trasero del faro delantero se pone rojo y el LED interno de la luz trasera azul, el nivel de la batería es solo del 25 % y deberá ser cargada.
2. Abra la tapa de goma en la parte trasera de la luz y conecte el cable USB.
3. El indicador de batería se ilumina en verde cuando se completa la carga process is complete.

Istruzioni per l'uso Set luci

1. Attenzione:

Secondo il paragrafo 67 del regolamento sull'ammissione alla circolazione stradale, i dispositivi di illuminazione devono essere installati correttamente e saldamente e devono essere sempre pronti per l'uso. I dispositivi di illuminazione non devono essere coperti. Le macchie sulle luci dovrebbero sempre essere pulite.

2. Lampada frontale: montaggio

Fissare il supporto al manubrio in modo che non si possa muovere involontariamente.

1. Fissare la staffa al manubrio in modo che la clip sia rivolta in avanti.
2. Inserire il faro fino allo scatto.
3. Regolare la lampada della bicicletta in modo che il centro del cono di luce, a una distanza di 5 m, sia alto la metà della parte superiore del faro. Regolare la luce della bicicletta in modo che gli altri utenti della strada non vengano abbagliati.
4. Altezza di montaggio della luce anteriore: min. 400 mm e max. 1200 mm al di sopra della carreggiata.

3. Faro anteriore: funzionamento

1. Accendere la luce anteriore premendo l'interruttore on/off.
2. Premendo ulteriormente, l'intensità della luce del faro cambia.
3. Fare clic cinque volte per spegnere la luce anteriore.

4. Luce posteriore: montaggio

1. Fissare l'inserto in gomma al morsetto della luce.
2. Fissare il fanale posteriore al reggi-sella con la tacca rivolta verso l'alto.
3. La lente della luce deve essere orientata perpendicolarmente alla strada, in modo che l'asse di riferimento sia parallelo alla carreggiata e all'asse longitudinale del veicolo.
4. Altezza di montaggio della luce posteriore: min. 250 mm e max. 1200 mm al di sopra della carreggiata.


5. Faro posteriore: funzionamento

1. Accendere la luce posteriore premendo l'interruttore on/off.
2. Premendo nuovamente la lampada si spegne.


6. Processo di ricarica del set di luci

1. Se il LED posteriore del faro anteriore diventa rosso e il LED interno della luce posteriore diventa blu, il livello di carica della batteria è solo del 25% e la batteria deve essere ricaricata.
2. Aprire il tappo in gomma sul retro della lampada e collegare il cavo USB.
3. Al termine della ricarica, l'indicatore della batteria diventa verde.

Brightness modes:



Battery levels:



Review

Do you have any questions regarding the handling of the Lux Pro light set? If so please feel free to contact our support. Please don't forget to give us your feedback / review.



Valoración

¿Tiene preguntas sobre el uso del juego de luces? Contacta con nuestro equipo técnico. Si todo salió bien, estaríamos felices si nos aprecian aquí.



Valutazione

Hai ulteriori domande sull'uso del set luci? Quindi contattare il nostro supporto. Se tutto è andato bene, saremmo grati per la tua valutazione.